

# VERARBEITUNGSANLEITUNG

## KAMBA BODEN

Ihre Anti-Rutsch-Beschichtung für alle Bodenbeläge

### Wichtige Hinweise:

Die Oberflächentemperatur muss höher 15° C sein! Die beschichtete Fläche für 24 Std vor Wasser- /Feuchtigkeitskontakt schützen.

Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten!

In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51130 benötigen:

Für den ersten Arbeitsschritt empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

### 1. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände:

Die Fläche mit Wasser benetzen. Anschließend mit **KAMBA - Spezialreiniger** und beiliegendem Schwamm unverdünnt und gut reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trockenreiben und für 24 h absolut trocken halten.

**Profi-Tipp:** Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und arbeiten Sie nicht bei Regenrisiko, sofern Sie KAMBA im Außenbereich einsetzen.

2. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Klebeband.
3. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel.
4. KAMBA-Sperrgrund kräftig durchschütteln (>1min.) Die Menge ist für ca. 2m<sup>2</sup> ausreichend.
5. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigelegte Beschichtungs-Schale.
6. Tauchen Sie die Spezialwalze in den Haftgrund; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
7. Den Haftgrund gleichmäßig und dünn aufwalzen. Profi-Tipp: In der Flächenmitte beginnen und immer nach Außen arbeiten!
8. Nicht verbrauchtes Material füllen Sie in die Flasche zurück.
9. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmem Wasser aus.
10. Wenn die Fläche trocken ist, setzen Sie die Beschichtung fort. Trocknungszeit für den Haftgrund: ca. 1 Std. bei 20°C und guter Luftbewegung!
11. KAMBA- Anti-Rutsch Boden kräftig schütteln (> 2 min.)



12. Geben Sie die benötigte Menge in die Beschichtungsschale.
13. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
14. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte aus arbeiten! In einer Richtung die gesamte Fläche bedecken; dann um 0° versetzt das aufgetragene Material gleichmäßig verteilen; wiederum 90° versetzt  
**Profi-Tipp:** beim letzten Durchgang ohne Druck auf die Walze – die Fläche abrollen.
15. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
16. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in Flasche zurückfüllen. Flaschen sind gut verschlossen und bei Keller- Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
17. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
18. Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Fläche wieder begehbar.
19. Frühestens 1 Woche nach der Beschichtung mechanisch reinigen!

**ACHTUNG!**

Haben Sie einen nicht-saugenden oder glatten Untergrund, wie z.B. glasierte Fliesen, überspringen Sie bitte Punkt 4 – 10 und fahren Sie direkt mit Punkt 11 fort!

